9 • White Brown Rice AROMA

sauoioonitsui ab Ibunal/

Arrocera y vaporera

www.AromaCo.com/Support. encontrar en linea. Visita: piezas de repuesto se pueden Dreguntas comunes e incluso

.8828-872-008-1 Llámenos al número gratuito a

Nos expertos de servicio al cliente estará encantado de ayudarle.



Antes de regresar a la tienda... SPreguntas o dudas acerca



"La arrocera favorita de los Estados Unidos"





Instruction Manual Rice Cooker & Food Steamer

Questions or concerns about your rice cooker? Before returning to the store...





Answers to many common questions and even replacement parts can be found online. Visit www.AromaCo.com/Support.





Congratulations on your purchase of the Aroma® 14-Cup Digital Rice Cooker. In no time at all, you'll be making fantastic, restaurant-quality rice at the touch of a button! Whether long, medium or short grain, this cooker is specially calibrated to prepare all varieties of rice, including tough-to-cook whole grain brown rice, to fluffy perfection.

In addition to rice, your new Aroma® Rice Cooker is ideal for healthy, one-pot meals for the whole family. The convenient steam tray inserts directly over the rice, allowing you to cook moist, fresh meats and vegetables at the same time, in the same pot. Steaming foods locks in their natural flavor and nutrients without added oil or fat, for meals that are as nutritious and low-calorie as they are easy.

And the patent-pending Sauté-Then-Simmer Technology™ is ideal for the easy preparation of Spanish rice, risottos, pilafs, packaged meal helpers, stir frys and more!

But it doesn't end there. Your new rice cooker is also great for soups, stews, stocks, gumbos, jambalaya, breakfast frittata, dips and even desserts! Several delicious recipes are included at the back of this manual, and even more are available online at **www.AromaCo.com**.

This manual contains instructions for using your rice cooker and its convenient pre-programmed digital settings, as well as all of the accessories included. There are also helpful measurement charts for cooking rice and steaming.

For more information on your Aroma® Rice Cooker, or for product service, recipes and other home appliance solutions, please visit us online at www.AromaCo.com.

Published By:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2012 Aroma Housewares Company
All rights reserved.

Publicada Por:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
A.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2012 Aroma Housewares Company
Todos los derechos reservados.

.moo.oOsmorA.www

Para más información acerca de su arrocera o el servicio del producto, recetas y soluciones de otros electrodomésticos, por favor visitenos en línea en

incluyen tablas útiles de medida para cocinar arroz y otros alimentos al vapor.

Este manual contiene instrucciones para usar su arrocera y sus configuraciones digitales preprogramadas, así como todos los accesorios que se incluyen. También se

postres! En la parte trasera de este manual se incluyen varias deliciosas recetas.

Pero esto no es todo. ¡Su nueva arrocera también es grandiosa para sopas, guisos, caldos, sopas de mariscos, jambalaya, frittatas para el desayuno, dips y hasta

La función para Salteados (Sauté) es ideal para preparar con facilidad: arroz a la Mexicana, arroz risotto, pilats jy mas!

unfufivos y bajos en calorias como fáciles de preparar.

Ademas del arroz, su nueva Arrocera Aroma³² es ideal para platillos saludables cocinados en una sola olla para toda la tamilia. La comoda charola de vapor se inserta directamente encima el arroz, permitiendole cocinar vegetales y carnes frescas al vapor al mismo tiempo, en la misma olla. Los alimentos al vapor encierran sus nutrientes y sabores naturales (los cuales se pierden con frecuencia con otros métodos de cocinados en agros, para platillos que son tan nutrientes y sabores naturales (los cuales se pierden con frecuencia con otros métodos de cocinados para para platillos que son tan nutrientes y sabores naturales (los cuales per para platillos que son tan nutrientes y sabores naturales para platillos que sabor se inserta para platillos que son tan nutrientes y sabores naturales (los cuales para platillos de vapor se inserta para platillos de vapor se inserta para platillos de cocinados para platillos de vapor se inserta para platillos de vapor se inserta platillos de vapor s

incluyendo el arroz integral dificil de cocinar, con un esponjado perfecto.

Pelicidades por comprer la Aroma[®] Arrocera Digital para 14 lazas. ¡En cualquier momento, usted estará preparando arroz fantástico, de la calidad de un restaurante, con el toque de un botón! Ya sea que el grano sea largo, mediano o corto, esta máquina está calibrada especialmente para cocinar todas las variedades de arroz,



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Importante: Antes de usarse por favor lea todas las instrucciones

2. No toque las superficies calientes, utilice las manijas o las perillas.

3. Usese solo en superficies secas, planas y resistentes al calor.

eucunte o el aparato en agua o cualquier otro liquido.

ildnigos, uselo con mucha precaucion.

cneigne de aiguna mesa o mostrador.

No se utilice a la intemperie.

estrecha supervision.

13. Cuando utilice el aparato conteniendo arroz, aceite caliente o otros

11. No lo colodue sobre, o cerca, de un calentador o de un horno caliente.

10. No permitan que el cordon haga contacto con superficies calientes o que

Housewares puede ocasionar fuego, un choque electrico o una lesion.

cuando haya funcionado defectuosamente. Por favor contacte a nuestro

8. El uso de refacciones o accesorios no recomendados por Aroma®

servicio a clientes para que lo examinen, lo repararen o lo ajusten.

7. No se opere ningún aparato con un cordón o enchufe dañado, o bien

6. Desconectese del enchute cuando no este en uso y antes de lavarse.

5. Si el aparato es usado por niños, o cerca de ellos, se recomienda una

4. Para protegerse contra una descarga electrica, no sumerja el cordon, el

Permita que el aparato se entrie antes de agregarle o quitarle piezas.

12. No se use el aparato para otro uso diferente al deseado.

Do not use outdoors.

10. Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or

11. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.

customer service for examination, repair or adjustment.

may result in fire, electrical shock or injury.

1. Important: Read all instructions carefully before first use.

4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the

5. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near

6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool

before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.

appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma®

8. The use of accessory attachments not recommended by Aroma® Housewares

7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the

2. Do not touch hot surfaces. Use the handles or knobs.

Use only on a level, dry and heat-resistant surface.

appliance in water or any other liquid.

12. Do not use the appliance for other than its intended use.

13. Extreme caution must be used when moving the appliance containing rice, hot oil or other liquids.

14. Do not touch, cover or obstruct the steam vent on the top of the rice cooker as it is extremely hot and may cause scalding.

15. Use only with a 120V AC power outlet

16. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.

17. The rice cooker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electrical circuit is overloaded with other appliances, the appliance may not operate properly.

18. Always make sure the outside of the inner pot is dry prior to use. If the inner

pot is returned to the cooker when wet, it may damage or cause the product to malfunction.

19. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot steam will escape and may cause burns.

20. Rice should not be left in the inner pot with the "Keep-Warm" function on for more

than 12 hours.

21. To prevent damage or deformation, do not use the inner pot on a stovetop or burner.

22. To disconnect, turn any control to "OFF," then remove the plug from the wall outlet.

23. To reduce the risk of electrical shock, cook only in the removable inner pot provided.

24. This appliance is not intended for deep frying foods.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

"Conervar caliente" (Keep-Warm).

- dne je us sido proporcionada.

22. Para desconectar pongase el control en "OFF" (desconectar) y después separe el cable

21. Para prevenir y evitar daño o deformación no se use la olla interior en una estufa u

20. No deje el arroz en la olla interior por más de 12 horas cuando la función esté en

19. Use precaución extrema cuando abra la tapa y durante, o inmediatamente después, de

18. Cerciòrese siempre que el exterior de la olla interior esté seca antes de ser usada. Si

17. Su arrocera debe de operarse en un circuito eléctrico separado de otros aparatos en

pien danar al aparato o bien causar que este no funcione adecuadamente.

16. Siempre desconecte el enchufe de la pared, nunca jale el cordón.

qe bresión, ya que el calor es extremo y le puede escaldar.

15. Usese solo con un enchufe eléctrico de 120V AC. (corriente alternativa).

la olla se regresa mojada a la olla puede danar al aparato o provocar que no funcione

funcionamiento. Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros aparatos esto puede:

14. No toque, cubra u obstruya el ventilador de vapor situado en la parte superior de su olla

cociuar. El vapor ardiente puede escaparse y causar serias quemaduras.

- 23. Para evitar el riesgo de un choque eléctrico cocine solo en la charola interior removible

- 24. Esteaparato no està diseñado para freir alimentos profundo. 23. Este aparato no está diseñado para freir alimentos profundo.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


IMPORTANT SAFEGUARDS



IMPORTANT SAFEGUARDS

Short Cord Instructions

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a longer extension cord is used:
- The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.



Polarized Plug

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

(CONT.) MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONT.)



Instrucciones de cable corto

- 1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el nesgo de
- tropezarse o enredarse con un cable mas largo.
- 7 Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo
- 3. Si se usa un cable de extensión mas largo:
- a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos
- wostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un nino o alguien pudiera p. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor el borde del igual que la clasificación electrica del aparato.

ropezarse con el cable sin querer.

Ploya polarizada

21 eate abarato tiene ploya polarizada:

intente de modificar la clavija, es muy peligroso. polarisada. Si la clavija no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un electricista calificada. No Para reducir el nesgo de descarga electrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchutar un lado en enchutes de luz de ploya

si este estropeado el cordon electrico, hay que ser reemplazado por el fabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para

yacer que se evita cualquier peligro.


ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.



Espatula de servir

El botón CONSERVAR CALIENTE/ Conservar caliente/Encendido

blatos principales y guarniciones saludables. El botón VAPOR (STEAM) cocina a punto



comidas saiteadas y mucho mas. el liquido. Ideal para arroz espanol, chili, nsorto, modo de hervir a fuego lento cuando se agrega s alta temperatura y cambia automáticamente al Then-Simmer" de Aroma. Saltea los ingredientes bara la tecnologia con patente pendiente autè-El botón SALTEAR (SAUTE-THEN-SIMMER") es

Saute-Then-Simmer"

de coccion mas largo. ofros granos entero que requieren un tiempo es igeal para cocinar a punto arroz integral y El botón ARROZ INTEGRAL (BROWN RICE)

Arroz integral

un restaurante. cocius arroz automáticamente con la calidad de El botón ARROZ BLANCO (WHITE RICE)

Controles digitales


control digital Isblero de AMOSIA PROSECTO TO TO THE STATE OF THE STATE Ventilador de vapor rempiado Arroz bianco lapa de vidrio Manela

laza de medir

Randeja de vapor

Olla desmontable

PARTS IDENTIFICATION



Digital Controls




The WHITE RICE button cooks restaurant-quality rice automatically.



Brown Rice

The BROWN RICE button is ideal for cooking brown rice and other tough-to-cook whole grains to perfection.



The SAUTÉ-THEN-SIMMER™ button is for Aroma®'s patent-pending Sauté-Then-Simmer™ Technology. Able to sauté foods at a high heat and automatically switching over to its simmer mode once liquid is added. It's perfect for Spanish rice, chili, risotto, stir frys and much more!




The STEAM button is perfect for quickly steaming delicious meats and vegetables.

Keep-Warm/Power



The KEEP-WARM/POWER button serves two purposes. It will need to be pressed to turn the rice cooker on and off. The "Keep-Warm" mode automatically switches on once rice is cooked to keep it warm and fresh.





A BEFORE FIRST USE

ATON

- No sumerjas ni la base del hervidor, ni el cordón, ni el enchufe en agua en ningún momento.
 - No uses ningún producto de limpieza abrasivo ni estropajo.

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and check that all items have been received in good condition.
- 3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash lid and accessories in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 5. Remove the inner cooking pot from the rice cooker and clean with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 6. Wipe body clean with a damp cloth.

- 6. Pásale un trapo húmedo a la parte principal de la arrocera para limpiarlo bien.
- 5. Quita la olla desmontable del hervidor y lávala en agua tibia y jabonosa. Enjuágala y sécala bien.
 - 4. Lava la tapa y todos los accesorios en agua tibia y jabonosa. Enjuágalos y sécalos bien.
 - 3. Desgarra todas las bolsas plásticas porque pueden poner los niños en riesgo éstas.
- 2. Saca todos los materiales contenidos y el embalaje y asegúrate que sean entregadas en buena condición todas las partes.
 - 1. Lee todas las instrucciones y las salvaguardias importantes.



- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the rice cooker base, cord or plug in water at any time.




SORRA RESOR ARANZ

dañar la arrocera el añadir de una olla mojada. ssegurate que esté seca y limpia la olla. Puede

Antes de poner la olla desmontable en la arrocera,





recomendadas, consulta la "labla de medidas arroz/agua" en la **página 7**.

• Para los tiempos de cocer aproximados y las proporciones de arroz-agua porcentual de caldo/arroz debe de ser el mismo que el de agua con el arroz. cou nus variedad de su caldo de carne o de verduras favoritos; el indice

• Para agregarie una dimension extra de sabor al arroz, trate de sustituirlo

arrocera.


Pon la olla desmontable en la

UNORY .

• Si pierde la taza de medir, una taza de .75 norma de EE.UU. es un

al número de tazas de arroz que pasta la linea que corresponde Flena la olla desmontable con agua

dniekes cocer.



CONSEILS

almidón excedente. Cuélalo. Enjuaga el arroz para quitar el



añade arroz a la olla desmontable. Por usar la taza de medir provista,









Using the provided measuring cup, add rice to the inner cooking pot. Drain.



Rinse rice to remove excess starch



Fill with water to the line which matches the number of cups of rice being cooked.



Place the inner cooking pot into the rice cooker.


 Before placing the inner cooking pot into the rice cooker, check that the inner cooking pot is dry and free of debris. Adding the inner cooking pot when wet may damage the rice cooker.




• If you misplace the measuring cup, a ¾ standard US cup is an exact

- To add more flavor to rice, try substituting a favorite meat or vegetable broth or stock. The ratio of broth/stock to rice will be the same as water
- For approximate rice cooking times and suggested rice/water ratios, see the "Rice/Water Measurement Table" on page 7.

Place the tempered glass lid securely onto the rice cooker.



When rice is ready, the rice cooker will beep and automatically switch to "Keep-Warm."




Plug the power cord into an available outlet. Press the KEEP-WARM/POWER button to turn the rice cooker on.


For better results, stir the rice with

the serving spatula to distribute any


remaining moisture.



Press the WHITE RICE or BROWN RICE button, depending upon the type of rice being cooked.



The indicator light will illuminate and the rice cooker will begin cooking.



When finished serving, turn the rice cooker off by pressing the KEEP-WARM/POWER button and unplug the rice cooker.



NOTE

- Do not leave rice on "Keep-Warm" for more than 12 hours.
- Brown rice requires a much longer cooking cycle than other rice varieties due to the extra bran layers on the grains. The "Brown Rice" function on this rice cooker allows extra time and adjusted heat settings in order to cook the rice properly. If it appears the rice cooker is not heating up immediately on the "Brown Rice" function, this is due to a low-heat soak cycle that preceeds the cooking cycle to produce better brown rice results.

arroz ıntegral. broduzca mejores resultados para el ciclo de cociusdo bara dne palo calor de calar que precede integrai", es debido a un cicio de hervidor a la posición de "Arroz no calienta inmediatamente el pien el arroz. Si te parece que este nervidor para que cueza la función de "Arroz integral" de bosicioues de caieurar alnaradas ios granos. Deja tiempo extra y s las capas extras alrededor de largo que él de otros tipos debido

"couzeivar callente" por mas de No deje el arroz en el modo

riempo de cocer mucho más

El arroz integral necesita un


Se encendera la luz indicadora.

de CONSERVAR CALIENTE/ sulocera presionando el botón Cuanda haya servido, apague la


ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER)

y desenchutelo.


ІИТЕСВАГ (ВВОМИ ВІСЕ).



(WHITE RICE) o el botón de ARROZ ODNAJA SORRA eb notod le emirqO



'apanb qızrıpnık cnajdniek ynuveqaq dne Para mejores resultados, agita el




way (meas) (journe)

White Brown Rice

AROMA

SILOZ COU IS DSIS DE SELVIL DSIS



estado de "conservar caliente".

y se cambiarà automàticamente al

ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER) de CONSERVAR CALIENTE/ disponible. Oprime el botón seguramente sobre la arrocera. Pon la tapa de vidrio templado Enchuta el cordón en una salida







AUDA\ZORRA SADIDAM AD AJBAT

ARROZ BLANCO: 30-35 Min. ARROZ INTEGRAL: 100-105 Min. ARROZ BLANCO: 32-37 Min.	sezel 4	S sənil	SasaT S
ARROZ INTEGRAL: 102-107 Min. ARROZ INTEGRAL: 110-115 Min. ARROZ INTEGRAL: 110-115 Min.	sezeT 8	S səniJ 	SBZBT &
ARROZ INTEGRAL: 114-119 Min. ARROZ INTEGRAL: 114-119 Min.	sezeT 0†	ð səniJ	sezeT ĉ
ARROZ BLANCO: 40-45 Min. ARROZ INTEGRAL: 116-121 Min.	SezeT S1	8 səniJ	sezeT 8
ARROZ BLANCO: 41-46 Min. ARROZ INTEGRAL: 118-123 Min.	sezeT 41	7 səniJ	sezeT 7
ARROZ BLANCO: 43-48 Min. ARROZ INTEGRAL: 120-125 Min.	sazaT 81	8 səniJ	sezeT 8
ARROZ BLANCO: 44-49 Min. ARROZ INTEGRAL: 123-128 Min.	sazaT 81	e səniJ	sezeT e
ARROZ INTEGRAL: 126-130 Min.	SezeT 02	01 səniJ	sezeT 01

	======================================
La capacidad máxima de la arrocera es 7 tazas de arroz crudo	 No ponga más que 7 tazas de arroz crudo en la olla desmontable. I

• Fulnada el sucos sures que bouello en la olla para quitar el salvado y el almidon excesivos. Esto ayudara a reducir el acaramelar y el pegar due se equivale a 14 tazas de arroz.

bagina 21), pueden variar las proporciones de arroz-agua. • Esta tabla es solamente una guía de medir general. Como hay muchos tipos diferentes de arroz disponibles (lee "Acera del arroz" en la



CONSETOS



RICE/WATER MEASUREMENT TABLE

UNCOOKED RICE	RICE WATER LINE INSIDE POT	APPROX. COOKED RICE YIELD	COOKING TIMES
2 Cups	Line 2	4 Cups	WHITE RICE: 30-35 Min. BROWN RICE: 90-100 Min.
3 Cups	Line 3	6 Cups	WHITE RICE: 32-37 Min. BROWN RICE: 95-105 Min.
4 Cups	Line 4	8 Cups	WHITE RICE: 34-39 Min. BROWN RICE: 100-110 Min.
5 Cups	Line 5	10 Cups	WHITE RICE: 38-43 Min. BROWN RICE: 105-115 Min.
6 Cups	Line 6	12 Cups	WHITE RICE: 40-45 Min. BROWN RICE: 110-120 Min.
7 Cups	Line 7	14 Cups	WHITE RICE: 41-46 Min. BROWN RICE: 115-125 Min.

HELPFUL


- Do not place more than 7 cups, using the provided measuring cup, of uncooked rice into this rice cooker at one time. **The maximum** capacity for this rice cooker is 7 cups raw rice, which produces 14 cups of cooked rice, using the provided measuring cup.
- Rinse rice before placing it into the inner cooking pot to remove excess bran and starch. This will help reduce browning and sticking to the bottom of the pot.
- This chart is only a general measuring guide. As there are many different kinds of rice available (see "About Rice" on page 21), rice/water

bara encender la arrocera.

No use la paleta para revolver arroz que viene incluida en el equipo para saltear. No está diseñada para

ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER)


TO USE SAUTÉ-THEN-SIMMER™






Plug the power cord into an available outlet. Press the KEEP-WARM/POWER button to turn the rice cooker on.


AROMA






SIMMER... para comenzar saltear.

Press the SAUTÉ-THEN-SIMMER™



button to begin sautéing.





de CONSERVAR CALIENTE/



Agregue los ingredientes que van a

ser salteados/dorados.





PARA USAR SAUTÉ-THEN-SIMMER" (CONT.)



permitir la arrocera para cocinar.

al modo "conservar caliente".

bitido y cambiará automáticamente

Cuando la comida esté listo, hará un

Brown

Rice Cooker (Lood Steamer AROMA

8








dne se salteen/doren a su gusto.

madera, agite los ingredientes hasta



Using a long-handled wooden

spoon, stir ingredients until sautéed/






• Do not leave food on "Keep-Warm" for more than 12 hours.




TO USE SAUTÉ-THEN-SIMMER™ (CONT.)

Add other called for ingredients and


liquid to the inner cooking pot.







8



cooker will beep and automatically switch over to "Keep-Warm."

a la olla desmontable.

• No deje comida en el modo "conservar caliente" por más de 12 horas.

ATON


ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER) **de CONSERVAR CALIENTE/** skrocera presionando el botón Cuanda haya servido, apague la

y desenchúfelo.

uneate (sing)

5







Add ingredients to be sautéed/ browned to the inner cooking pot.



Place the inner cooking pot into the rice cooker.




Plug the power cord into an available outlet. Press the KEEP-WARM/POWER button to turn the rice cooker on.




Press the SAUTÉ-THEN-SIMMER™ button to begin sautéing.

No use la paleta para revolver arroz que viene incluida en el equipo para saltear. No está diseñada para




CUIDADO



ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER) de CONSERVAR CALIENTE/

bara encender la arrocera.

disponible. Oprime el botón



SIMMER I'M para comenzar saltear.





ser salteados/dorados. Agregue los ingredientes que van a






• Do not use the provided serving spatula to sauté. It is not intended to be used in contact with high temperatures. Use a long-handled wooden or heat-safe spoon to stir food while sautéing.



arrocera.

PARA SALTEAR SÓLO (CONT.)




ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER)


de CONSERVAR CALIENTE/

arrocera presionando el botón

y desenchúfelo.




modo de "conservar caliente". WARM/POWER) para cambiar al






dne se salteen/doren a su gusto.






5





AROMA®
Rice Cooker ⊕ Food Steamer



When finished serving, turn the rice cooker off by pressing the KEEP-WARM/POWER button and unplug the rice cooker.



6

TO STEAM





• Smaller foods may be placed on a heat-proof dish and then placed onto the steam tray. Parchment paper or aluminum foil may also be used. Place the paper/foil in the center of the steam tray and ensure it does not create a seal along the bottom of the steam tray. For best results, it is

• For suggested steaming times and water amounts, see the meat and vegetable steaming tables on page 16.



With the provided measuring cup, add 3 cups water to the inner cooking pot.



Place the inner cooking pot into the rice cooker.



Place food to be steamed onto the steam tray. cooker.



Place the steam tray onto the rice



arrocera.




la bandeja de vapor. Pon comida para cocer al vapor en



ROGAN JA REDOD ARAG

arrocera. Pon la olla desmontable en la



de agua en la olla desmontable. Con la taza de medir, anade 3 tazas

la parte inferior de la bandeja de vapor. Para obtener los mejores resultados, se recomienda pertoraciones pequenas en el papel o el o papel de aluminio se pueden utilizar tambien. Coloque lo en el centro de la bandeja de vapor y asegurarse de que no crea un sello en • Se puede poner las comidas más pequeñas sobre un plato refractario, y después se puede ponerlo sobre la bandeja. Papel pergamino

eu la **bágina 16**. Para los tiempos de cocer al vapor y los volúmenes de agua recomendados, lee las tablas de cocer al vapor para carnes y vegetales






PARA COCER AL VAPOR (CONT.)

Keep Brown Rice Rice Cooker (+) Food Steamer AROMA 8

Presione el botón de VAPOR (STEAM)

bara empezar a cocer al vapor.






OL


bara encender la arrocera.

ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER)





Warm."




If food is fully cooked, press the

KEEP-WARM/POWER button to

switch the rice cooker to "Keep-


securely onto the rice cooker.





To prevent overcooking, remove

cooked.

steamed food immediately once it is









has passed, carefully remove the lid and check food for doneness.







available outlet. Press the KEEP-



steaming.



Once the suggested amount of time



comida si esté cocida.

cnidadosamente la tapa y prueba la


cocer al vapor recomendado, abre

En cuanto se acaba el tiempo de

13



quitala inmediatamente una vez que Para prevenir que queme la comida,



mail (med) (along along and along another along and along another along and along another along an

está cocida.

modo de "conservar caliente". POWER) para cambiar la arrocera al CALIENTE/ENCENDIDO (KEEP-WARM/ Presione el botón CONSERVAR Si comida esta cocida completa,

Brown


исв ∩оокв∟⊕ ноод гевшец AROMA

TO STEAM (CONT.)

TO STEAM FOOD & SIMULTANEOUSLY COOK RICE

Follow steps 1 to 8 of "To Cook Rice" beginning on page 5.








steam, open the lid.






Place the tempered glass lid securely onto the rice cooker.






arrocera.



Sigue los pasos 1 a 8 de "Para cocer arroz" que empiezan en la

PARA COCER AL VAPOR LA COMIDA Y COCER ARROZ SIMULTÁNEAMENTE

vapor que se escapa.



'g euißed

• No traites de cocer más de 5 tazas de arroz (crudo) si cueces al vapor y cueces arroz simultaneamente.



Do not attempt to cook more than 5 cups (uncooked) of rice if steaming and cooking rice simultaneously.

cooker.



la bandeja de vapor.

y desenchutelo.

meats (journe)

8 L

psuqejs.

ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER)

de CONSERVAR CALIENTE/ skrocera presionando el botón

Cuanda haya servido, apague la

Brown Rice Rice Cooker (+) Food Steamer AMOMA 91


callente". arrocera al modo de "conservar WARM/POWER) para cambiar la CALIENTE/ENCENDIDO (KEEP-Presione el botón CONSERVAR Si comida esta cocida completa,



arroz.

de 12 horas.

No deje arroz en el modo "conservar caliente" por más









basa qiafribuir cualquier humedad

Agita el arroz con la pala de servir



Using caution, remove the lid to

For best results, stir the rice with

remaining moisture.

the serving spatula to distribute any

13




cooker off by pressing the KEEP-


rice cooker.

WARM/POWER button and unplug the




TO STEAM FOOD & SIMULTANEOUSLY COOK RICE (CONT.)











When rice is ready, the rice cooker will beep and automatically switch to "Keep-Warm."









Do not leave rice on "Keep-Warm" for more than 12 hours.





When steaming, Aroma® recommends using 3 cups of water with the provided measuring cup.

Meat Steaming Table

MEAT	STEAMING TIME	SAFE INTERNAL TEMPERATURE
Fish	25 Min.	140°
Chicken	30 Min.	165°
Pork	30 Min.	160°
Beef	Medium = 25 Min. Medium-Well = 30 Min. Well = 33 Min.	160°



- Since most vegetables only absorb a small amount of water, there is no need to increase the amount of water with a larger serving
- Steaming times may vary depending upon the cut of meat being
- To ensure meat tastes its best, and to prevent possible illness, check that meat is completely cooked prior to serving. If it is not, simply place more water in the inner cooking pot and repeat the cooking process until the meat is adequately cooked
- Altitude, humidity and outside temperature will affect cooking times.
- These steaming charts are for reference only. Actual cooking times may vary.

Vegetable Steaming Table STEAMING TIME **VEGETABLE** 20 Minutes Asparagus Broccoli 15 Minutes Cabbage 25 Minutes Carrots 25 Minutes Cauliflower 25 Minutes Corn 25 Minutes 30 Minutes Eggplant Green Beans 15 Minutes Peas 20 Minutes 20 Minutes Spinach Squash 20 Minutes

Zucchini

20 Minutes

COCIMIENTO **TIEMPO DE**

20 Minutos

soluniM &F

25 Minutos

25 Minutos

25 Minutos

25 Minutos

30 Minutos

25 Minutos

20 Minutos

20 Minutos

20 Minutos

20 Minutos

Tabla para cocer al vapor los vegetales

MOGAN JA RECOCER AL VAPOR

Aroma® recomiendan utilizar 3 tazas de agua con la taza de medir provista cuando cocinar al vapor.

=sbsusdos

RIOCOIL

CO

Zanahoria

Coliflor

Maiz

Rekenlena

Sejo[∃

Chicharos

Februaca

Calabaza

Calabacin

VEGETAL

CARNE TIEMPO DE COCIMIENTO TEMPERATURA SANA Pescado 25 Min. 140° Pollo 30 Min. 165° Pollo 30 Min. 166°	
Pollo 30 Min. 165°	
	<i></i>
rne de Cerdo 30 Min. 160°	<i>;</i> O
	20
Carne de Bien hecho = 25 Min. Aaca Bien hecho = 30 Min. 160°	

CONSETOS

Puede variar dependiente del corte de la carne usada el tiempo de


enfermedad, prueba la carne si està bien cocida antes de servirla. Si Lara asegurar que seba lo mejor la carne y prevenir una posible

broceso de cocer hasta que esté bastante cocida la carne. no está cocida, sólo pon más agua en la olla desmontable y repite el

• Es solo para referencia esta tabla de cocer al vapor. Los tiempos de Atectaran el tiempo de cocer la altitud, la humedad, y la temperatura

A

91







NOITNETTA

y no dejes la arrocera sin vigilar.

arrocera

• La arrocera no se cambie al estado de "conservar caliente" hasta que sea evaporado todo el liquido. Sigue cuidadosamente la receta



AMOSIA.

bara encender la arrocera.


Pon la tapa de vidrio templado

seguramente sobre la arrocera.











Place the inner cooking pot into the rice cooker.




Place the tempered glass lid securely onto the rice cooker.



WARM/POWER button to turn the

rice cooker on.









TO COOK SOUPS, STEWS AND CHILIS (CONT.)




• Do not leave food on "Keep-Warm" for more than 12 hours.




Using caution to avoid escaping steam, remove the lid and stir occasionally with a long-handled wooden spoon.



Once food is fully cooked, press the KEEP-WARM/POWER button to switch the rice cooker to "Keep-Warm.



When finished serving, turn the rice




cooker off by pressing the KEEP-WARM/POWER button and unplug the rice cooker.



ENCENDIDO (KEEP-WARM/POWER)


y desenchúfelo.

de CONSERVAR CALIENTE/ arrocera presionando el botón



arrocera al modo de "conservar WARM/POWER) para cambiar la CALIENTE/ENCENDIDO (KEEP-Presione el botón CONSERVAR

caliente".





PARA COCER SOPA, CHILI O ESTOFADO (CONT.)

eu cnauqo la comida con una pala vapor que se escapa, y agita de vez Abre la tapa cuidándote que evites el



(STEAM) para empezar a cocer






AROMA*
Rice Cooker ⊕ Food Steame

de madera de mango largo.




81

RAIGMIJ ARAG



Reconstrúyelo para el próximo uso.

principal y todos los accesorios del



• No nees unudru brodneto de Innpieza duro y abrasivo, ni estropajo, ni producto que no es considerado seguro para capas antiadherentes.



Cualquier otro servicio debe ser rendido por Aroma[®] Housewares.


• NO se lave este aparato en el lavaplatos. NO se lave la olla desmontable en el lavaplatos.


brincipal del hervidor para limpiarlo.




todos los accesorios.

ATON






TO CLEAN





all accessories.



- Do not use harsh abrasive cleaners, scouring pads or products that are not considered safe to use on nonstick coatings.
- This appliance is NOT dishwasher safe. Inner pot is NOT dishwasher safe.
- Any other servicing should be performed by Aroma® Housewares.

a damp cloth.



and all accessories.

TROUBLESHOOTING

Because rice varieties may vary in their make-up, results may differ. Below are some troubleshooting tips to help you achieve the desired consistency.

Rice is too dry/hard after cooking.	If your rice is dry or hard/chewy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, additional water and cooking time will soften the rice. Depending on how dry your rice is, add ½ to 1 cup of water and stir through. Close the lid and press the WHITE RICE button. When rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, remove the lid and stir the rice to check the consistency. Repeat as necessary until rice is soft and moist.
Rice is too moist/soggy after cooking.	If your rice is still too moist or soggy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, use the serving spatula to stir the rice. This will redistribute the bottom (moistest) part of the rice as well as release excess moisture. Close the lid and allow to remain on "Keep-Warm" mode for 10-30 minutes as needed, removing the lid and stirring periodically to release excess moisture.
The bottom layer of rice is browned/ caramelized.	The bottom layer of cooked rice may become slightly browned and/or caramelized during cooking. To reduce browning, rice should be rinsed before cooking to remove any excess starch. Stirring rice once it switches to "Keep-Warm" will also help to reduce browning/caramelizing.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS Porque las variedades de arroz pueden variar en su composición, los resultados también pueden ser diferentes. Abajo hay

algunos consejos para resolver problemas para ayudarle a conseguir la consistencia deseada.

La capa inferior del arroz está dorada o caramelizada.	La capa inferior del arroz puede dorarse o caramelizarse levemente durante la cocción. Para evitar que se dore, debe enjuagar el arroz antes de cocinarlo para eliminar el exceso de almidón. Remover el arroz una vez que cambia a la posición "conservar caliente" (Keep-Warm) también ayuda a evitar que se dore o caramelice.
El arroz quedó demasiado húmedo y apelmazado después de cocinarse.	Si su arroz quedó todavía demasiado húmedo o apelmazado cuando la olla ya cambió a la modalidad de "conservar caliente" (Keep-Warm) entonces use una palita de madera para agitar el arroz, esto redistribuirá la parte mas húmeda y soltará la humead excesiva. Cierre la tapa y permita que se quede en la modalidad de "conservar caliente" (Keep-Warm) por unos 10-30 minutos según sea necesario, abriendo la tapa y agitando periódicamente para liberar el exceso de humedad.
El arroz quedó demasiado seco y duro después de ser cocinado.	Si su arroz quedó seco, duro y chicloso cuando la olla cambia a la modalidad de "conservar caliente" (Keep-Warm) entonces use de agua y tiempo adicional para suavizar el arroz. Dependiendo qué tan seco esté su arroz, agregue de ½ a 1 taza de agua y revuélvase. Cierre la tapa y presione el el botón de ARROZ BLANCO (WHITE RICE). Cuando la arrocera cambie a la modalidad "conservar caliente" (Keep-Warm) abra la tapa y agite el arroz para revisar su consistencia. Repítase como sea necesario hasta que el arroz quede suave y húmedo.

Cortesía de la Federación de Arroz de EE.UU. **ACERA DEL ARROZ**

bescado y ave, trijoies y productos derivados de la soya. esencisies, y antioxidantes beneficiosos para nuestro cuerpo. El arroz se puede combinar con otros alindables, como verduras, frutas, carne de res, El arroz es la base perfecta para tener una alimentación más sana hoy en día. Es un carbohidrato complejo que proporciona energia, fibra, vitaminas y minerales

calidad de arroz corto, medio y largo del grano así como arroz de la especialidad incluyendo jazmin, basmati, arborio, japonica aromático y negro rojo, entre otros. Casi el 88% de arroz consumido en los EE.UU. se produce en los EE.UU. Arkansas, California, Luisiana, lejas, Mississippi y Missouri producen las vanedades de alta

confinuación encontrara las vanedades de arroz comúnimente disponibles y sua caracteristicas: Hay muchas diferentes variedades de arroz disponibles en el mercado. Su Arrocera de Aroma[®] puede cada vez cocinar cualquier tipo de arroz pertectamente. A

Arroz integral asiaticos y postres.

mezciado con sus irutas secadas preferidas. qe collai cuando esta cocinado con caldo y

alternativamente con arroz blanco enriquecido.

platos del arroz. El arroz salvaje también hace un relleno maravilloso para las aves

sabor unico, textura y color oscuro rico proporcionan un acento delicioso a los

adicion frecuente a los pilats del arroz del granolargo y las mezclas del arroz. Su

El arroz salvaje es una hierba acuática crecida en Minnesota y California y es una

qisbouipje en varios filbos, inluso el grano corto, mediano y largo y se puede utilizar

algo gomosa y un sabor delicado similar al de la nuez. El arroz integral esta

bero conserva las capas de salvado que le dan un color tostado, una textura diario del aumento de granos enteros. El arroz integral no tiene la cáscara exterior,

dieteticas de los EE.UU. para la recomendación de los americanos al producto

algo gomosos, y dejan una sensacion pegajosa al comerios. Ideal para sushi, platos

El arroz de grano largo es alargado y delgado, y su longitud es de tres a

cocidos quedan blandos y tienden a unirse, pero aun así quedan separados y

largo, y tienen una mayor tendencia a unirse. Ideal para plato principal, risotto

ros âlsuos cocidos dregan mas humedos y tiernos que el arroz de grano mas corto y ancho, y su longitud es de dos a tres veces mayor que su ancho.

El arroz de grano mediano, en comparación con el arroz de grano largo, es

El arroz de grano corto es más relleno, corto y casi redondeado. Los granos

Arroz de grano mediano

El arroz integral es un alimento el 100% entero del grano que cabe las pautas

Arroz silvestre

principal y acompanamiento: tazones de arroz, trituras con poco aceite,

comparación con el arroz de grano mediano o corto, ideal como plato los granos cocidos quedan mas separados, ligeros y esponjosos, en cuatro veces mayor que su ancho. Dada su composicion de almidon,

Arroz de grano largo

Arroz de grano corto

o arroz con leche.

Medium Grain Rice When compared to long grain rice, medium grain rice has a shorter, wider

kernel that is two to three times longer than its width. Cooked grains are more moist and tender than long grain, and have a greater tendency to

This rice has a long, slender kernel three to four times longer than its width.

Due to its starch composition, cooked grains are more separate, light and

fluffy compared to medium or short grain rice. The majority of white rice is

enriched to restore nutrients lost during processing. Great for entrees and

Long Grain Rice

Short grain rice has a short, plump, almost round kernel. Cooked grains are soft and cling together, yet remain separate and are somewhat chewy, with

Brown Rice

Rice is the perfect foundation for today's healthier eating. It is a nutrient-dense complex carbohydrate that supplies energy, fiber, essential vitamins and minerals

Nearly 88% of rice consumed in the U.S. is grown in the U.S. Arkansas, California, Louisiana, Texas, Mississippi and Missouri produce high-quality varieties of

There are many different varieties of rice available in the market. Your Aroma® Rice Cooker can cook any type perfectly every time. The following are the commonly

and beneficial antioxidants. Rice combines well with other healthy foods such as vegetables, fruits, meat, seafood, poultry, beans and soy foods.

short, medium and long grain rice as well as specialty rices including jasmine, basmati, arborio, red aromatic and black japonica, among others.

Brown rice is a 100% whole grain food that fits the U.S. Dietary Guidelines for Americans recommendation to increase daily intake of whole grains. Brown rice contains the nutrient-dense bran and inner germ layer where many beneficial compounds are found. Brown rice is available in short, medium and long grain varieties and can be used interchangeably with enriched white rice.

Wild Rice

Wild rice is an aquatic grass grown in Minnesota and California and is a frequent addition to long grain rice pilafs and rice mixes. Its unique flavor, texture and rich dark color provide a delicious accent to rice dishes. Wild rice also makes a wonderful stuffing for poultry when cooked with broth and mixed with your favorite dried fruits.

cling together. Great for entrees, sushi, risotto and rice puddings.

available varieties of rice and their characteristics:

side dishes— rice bowls, stir-fries, salads and pilafs.

Short Grain Rice

a slight springiness to the bite. Great for sushi, Asian dishes and desserts.





Para mas informacion, visite el sitio web de la Federación de Arroz de los EE.UU. en www.usarice.com/consumer.





- Rice is the primary dietary staple for more than half of the world's population.
- U.S. grown rice is the standard for excellence and accounts for nearly 88% of the rice consumed in America. It is grown and harvested by local farmers in

- Rice contains no sodium, cholesterol, trans fats or gluten, and has only a trace of fat. One half-cup of rice contains about 100 calories.
- Research shows that people who eat rice have healthier diets than non-rice eaters and eat more like the U.S. Dietary Guidelines for Americans
- recommendations.

• Eating rice triggers the production of serotonin in the brain, a chemical that helps regulate and improve mood. September is National Rice Month - promoting awareness of the versatility and the value of U.S. grown rice.

For recipes and rice information visit the USA Rice Federation online at www.usarice.com/consumer

- Whole grains like brown rice help reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, diabetes and certain cancers, and aid in weight management.

- Brown rice is a 100% whole grain. One cup of whole grain brown rice provides two of the three recommended daily servings of whole grains.

- five south-central states and California.

- Did You Know?



ACERA DEL ARROZ Cortesía de la Federación de Arroz de EE.UU.

Sabia que?

- El arroz es el principal ingrediente básico de la dieta de más de la mitad de la población mundial.
- por agricultores locales en cinco estados centrales del sur y en California. El siroz que se cultiva en los EE.UU, es el estándar de excelencia y representa casi el 88% del arroz que se consume en el país. Es cultivado y cosechado
- El arroz no contiene sodio, colesterol, grasas trans o gluten, y tiene solamente un rastro de la grasa. Una mitad-taza de arroz contiene cerca de 100 calonas.
- diefeticas de los Estados Unidos para las recomendaciones de los americanos. Fa investigación demuestra que las personas que comen el arroz tienen dietas más sanas que comedores del no-arroz y comen más como las pautas
- ayuda en la gerencia del peso. Los granos enteros como el arroz integral reducen el riesgo de enfermedades crónicas tales como enfermedad cardiaca, diabetes y ciertos cánceres, y
- grano entero. El arroz integral es 100% de grano entero. Una taza de arroz integral de grano entero proporciona dos de las tres porciones dianas recomendadas de
- El arroz estimula la producción de serotonina en el cerebro, una sustancia quimica que ayuda a regular y mejorar el estado de ánimo.
- Septiembre es el Mes Nacional del Arroz, durante el cual se promueve el conocimiento de la versatilidad y el valor del arroz producido en los ΕΕ. Ο Π.
- Para mas informacion, visite el sitio web de la Federación de Arroz de los EE.UU. en www.usarice.com/consumer.





hervira el arroz a fuego lento hasta que este cocido. Cuando el arroz este listo cambiara y la crema batida; mezcle bien, cierre y trabe la tapa. La tecnologia saute-then-simmer''' el vermouth y remueva hasta que se absorba todo el liquido. Agregue el caldo de pollo I HEN-SIMMER". Agregue el arroz y revuelva con una cuchara de mango largo. Agregue Agregue la cebolla, ajo y aceite de oliva en la olla desmontable. Presione el boton SAUIE-

automaticamente al modo "conservar caliente" (Keep Warm). Abra la tapa de vidrio templado,

agregue la manteca y el queso parmesano, y revuelva. Rinde 4 a 6 porciones.

™isotto Sauté-Then-Simmer™

Warm) cuando el arroz haya terminado su cocimiento. Rinde 4 a 6 porciones. strocera cambiara automaticamente a la modalidad de "conservar caliente" (Keep-"Cocinando arroz". Cierra la tapa y permita que esta cocine hasta haber terminado. La percibira el cambio en la temperatura, cambiando automaticamente a la modalidad de los ingredientes para sobre 5 minutos. Agregue los ingredientes restantes. La arrocera el boton de SAUTE-THEN-SIMMER". Utilizando una larga cuchara de madera, agite Agregue el arroz, el aceite de oliva, la cebolla y el ajo en la olla desmontable. Presione

cucharadita 2nlerador de oregano de goma de tomate i cncharadas qe couzowe qe bollo psjo en sodio S6Z61 2/2 de arroz de grano largo 7 cucharadas ciavo de ajo, picado cepolla, picada en cubos de aceite de oliva 2 cucharadas

qe dneso barmesano rallado

qe cepolias en cubos pequenos

de manteca

ae vermourn

de crema batida

ae calao ae bollo

de aceite de oliva

qe sìo bicsgo

de arroz arborio crudo

Ingredientes

1/3 faza 3 cncharadas

azet 1

4 fazas

ezel 1/4

ezel i

alnaib l

% faza

1 cncharada

Ingredientes

Arroz a la Mexicana

Ingredients olive oil (can use up to 1/4 cup)

Sauté-Then-Simmer™ Spanish Rice

2 tablespoons onion, chopped fine garlic clove, minced

2 cups medium or long-grain white rice

2½ cups chicken stock (or vegetable stock if vegetarian

1 tablespoon tomato paste

Pinch of oregano

RECIPES

1 teaspoon

wooden spoon, stir ingredients frequently and allow to sauté for roughly 5 minutes, or until onion is soft. Add remaining ingredients. Sauté-Then-Simmer™ Technology will then will automatically adjust to simmer to cook rice. Place the lid securely onto the rice cooker and allow to cook. Once rice is finished, the rice cooker will automatically switch to "Keep-Warm" mode, Serves 4 to 6.

Sauté-Then-Simmer™ Risotto

Ingredients

1/4 cup vellow onion, diced small 1 large garlic clove, chopped fine

olive oil 1 tablespoon

Arborio rice, uncooked 1 cup

1/4 cup vermouth 4 cups chicken broth 1 cup whipping cream

3 tablespoons butter

⅓ cup Parmesan cheese, shredded Add onion, garlic and olive oil to the inner cooking pot. Place inner cooking pot into the rice cooker. Press the SAUTÉ-THEN-SIMMER™ button. Add rice and mix with a longhandled spoon until well coated. Add vermouth and stir until liquid has been absorbed. Stir in the chicken broth and whipping cream- mix well and place lid. Sauté-Then-Simmer™ Technology will then automatically adjust to simmer to cook rice. Once the rice cooker automatically turns to "Keep-Warm," open lid and stir in butter and Parmesan cheese. Serves 4 to 6.

Add rice, olive oil, onion and garlic to the inner cooking pot. Place the inner cooking pot into the rice cooker, Press the SAUTÉ-THEN-SIMMER™ button. Using a long-handled

For additional rice cooker recipes, or even to submit your own, visit our website at www.AromaCo.com!

sobest. Hinde 6 porciones.

borciones.



Green Chile Chicken and Rice

Ingredients

1½ cups rice

3 cups chicken broth 2 tablespoons diced minced onion

½ teaspoon

10-oz, can chicken breast chunks, with liquid

4-oz. can diced green chiles, with liquid

Place all ingredients in the inner cooking pot and stir. Place inner cooking pot into the rice cooker, cover and press the WHITE RICE button. Allow to cook until rice cooker switches to "Keep-Warm" mode. Add salt to taste. Stir and serve immediately as a main course. Serves 4.

Gameday Chili Cheese Dip

Ingredients

1 cup

small onion, chopped 2 teaspoons vegetable oil

clove garlic, minced

15-oz, cans prepared chili without beans

prepared medium salsa black olives, sliced

½ cup 3 ounces low-fat cream cheese, cubed

3 ounces cheddar cheese, grated

Tortilla chips, for dipping

Place the onion, oil and garlic in the inner cooking pot. Place inner cooking pot into the rice cooker and press SAUTÉ-THEN-SIMMER™. Use a large long-handled wooden spoon to gently stir as the onion and garlic cook, sauté for roughly 3 minutes. Add the chili, salsa, olives, cream cheese and cheddar cheese. Stir to combine all of the ingredients and place the lid onto the rice cooker. Allow to cook for 4 minutes. Carefully open the lid. keeping hands and face away to avoid escaping steam, and stir the dip. Cook again for 3 minutes. Open the lid and stir again. Continue cooking until the dip is warm throughout and the cheeses are melted. When done, serve in a large bowl and use the tortilla chips for dipping. Serves 6.

y revuelva otra vez. Continue el cocimiento hasta que la crema de untar y los quesos se duemaduras por el vapor. Bata el dip y cocinelo de nuevo por tres minutos. Abra la tapa 4 minutos, abra la tapa con cuidado manteniendo la cara y las manos lejos para evitar chili, la salsa, las aceitunas, el queso crema y el queso chèdar; cierre la tapa. Cocine por Isrga para revolverlos suavemente mientras el ajo y la cebolla se cuecen. Agreguele el SAUTE-THEN-SIMMER" y frialos 'salteado' por 3 minutos. Use una cuchara de madera Colodue la cebolla, el aceite y el ajo en la olla desmontable. Presione el boton de

hayan derretido. Cuando este listo, sirvalo en un platon grande y use tortillitas fritas para

ge dneso raliado chedar qe cnpitos qe dneso ciema pajo en calorias de rebanas de aceitunas negras qe salsa preparada qe 12 ouzas qe culli breparado (sin trijoles) qe sìo bicsgo qe wesa qe aceite vegetal CEDOIITA EN TYOZOS

lortillitas fritas para sopear

Ingredientes

11/2 ONZas

11/2 ONZas

6261 4/

1/2 faza

ISIS

1/2 CIBVO

1 cnchara

seucharas cucharas

। १९६९

54

para el día del juego de pelota Salsa para untar de chili con queso,

strocera automáticamente cambiará a "conservar caliente" (Keep-Warm). Hinde 4 el boton de ARHOZ BLACNO (WHITE HICE). Cuando el platillo este listo, la mezclelos bien. Ponga la olla desmontable en la arrocera, cierre la tapa y presione de 1/4 de pulgada. Agregue todos los ingredientes en la olla desmontable y Corte la salchicha ahumada a la mitad y a lo largo, después en semi-circulos

de 4 onzas de chiles verdes en cubitos qe csiqo qe bollo 3 tazas 1 1/2 fazas GG SILLOZ iata (10 oz.) pechuga de pollo qe cswsrou belado y desvenado 1/2 libra de saicnicha anumada y condimentada 1/2 libra

de mesa de aderezo "Criollo"

Ingredientes

Arroz con pollo y chile verde





comprobada de compra dentro de los Estados Unidos. Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus matenales y tabricacion durante un periodo de un ano a partir de la fecha

de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente. Housewares Company. Antes de devolver un producto, sirvase liamar al numero teletonico gratuito que esta mas abajo para obtener un numero de autorizacion cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobacion de compra y \$74.00 dolares para cargos de envio y manejo a tavor de Aroma Dentro de este penodo de garantia, Aroma Housewares Company reparara, a su opcion, las partes defectuosas sin ningun costo, siempre y

abarato sea desarmado o se le de mantenimiento en un centro de servicio no autorizado. Esta garantia no cubre la instalacion incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuano. La garantia tambien es invalida en caso de que el

Esta garantia le da derechos legales especificos los cuales podrán variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

moo.oOsmonA.www :deW oifi2 L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacifico 1-800-276-6286 San Diego, California 92121 6469 Flanders Drive YNAYMOO SHAWARUN AMOHA

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$14.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call

the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States and Canada.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time


Website: www.AromaCo.com

SERVICE & SUPPORT

In the event of a warranty claim, or if service is required for this product, please contact Aroma® customer service toll-free at:
1-800-276-6286 M-F, 8:30AM-4:30PM, Pacific Time
Or we can be reached online at CustomerService@AromaCo.com.
For your records, we recommend stapling your sales receipt to this page along with a written record of the following:
Date of Purchase:
Place of Purchase:

Λ
45
NOTE

• Proof of purchase is required for all warranty claims.



nâsı qe cowbis:		
ecps de compra:		
ara su registro, le recomendamos grapar su recibo a esta págir	stro escrito de lo siguiente:	

1-800-276-6286 L-V, 8:30AM – 4:30PM, Tiempo del Pacifico

número gratuito:

En la eventualidad de un reclamo de garantía, o si el servicio se requiere para este producto, póngase en contacto con Aroma® de servicio al cliente al



O podemos ser alcanzados en línea en CustomerService@AromaCo.com.